

## Benutzerhandbuch

### GRÜNE POLIERMASSE

Die grüne Poliermasse wird schnell eine feine Politur auf den Rand von Messern und Werkzeugen geben. Dieses feine Chromoxid- und Aluminiumoxid-Schleifmittel wird verwendet, wenn Sie eine polierte, geschliffene Kante an Ihren Werkzeugen wünschen, und es kann auf Leder, Holz oder synthetischen Streichriemen verwendet werden. Die wachsartige Konsistenz erleichtert das Auftragen der Verbindung. Reiben Sie einfach die Stange der Poliermasse auf Ihren Lederstreichriemen und tragen Sie ihn gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Nachdem die Poliermasse aufgetragen wurde, poliert der Lederstreichriemen die Klingenkanten schneller und hilft, eine Spiegel-Politur zu erreichen.

Generell kann die gesamte Oberfläche des Lederstreichriemen mit der grünen Poliermasse bedeckt werden und eine dünnere Schicht ist besser als zu viel. Zudem kann der Lederstreichriemen ohne Politur verwendet werden, so dass, wenn ein kleiner Fleck übersehen wird, der Lederstreichriemen ebenfalls gleichermaßen wirksam ist.

**Tips:** Wenn die Politur zu trocken ist, um sie auf den Streichriemen zu aufzutragen, erhitzen Sie die Politur mit einer Heißluftpistole oder einem Haartrockner. Wenn das Leder zu trocken oder zu hart ist, geben Sie etwas Mineralöl oder Honööl auf den Streichriemen, um es weich zu machen.

### ANGLE PYRAMID® SCHÄRFUNGS-WINKEL-GUIDE

Es ist hilfreich zu wissen, welcher Winkel für den Messertyp am besten geeignet ist. Diese Schärfwinkel Führung ist mit 4 Winkeln - 14°, 17°, 20°, 25° integriert, die helfen, den gewünschten Winkel zu Beginn einzustellen.

#### Gängige Schärf Winkel:

Taschenmesser	20 Grad pro Seite
Jagdmesser	25 Grad pro Seite
Filetmesser	17 Grad pro Seite
Taktische Messer	25 Grad pro Seite
Europäische/Amerikanische	
Küchenmesser	20 Grad pro Seite
Asiatische Küchenmesser	14 Grad oder 17 Grad pro Seite

**Hinweis:** Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Messers oder erkundigen Sie sich in einem sachkundigen Messergeschäft, um festzustellen, welcher Winkel für Ihr Messer genau geeignet ist.

**WARNUNGEN:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Sehen Sie sich das zugehörige Demo-Video auf YouTube an: [bit.ly/204NVideo](https://bit.ly/204NVideo)

Oder scannen Sie den QR-Code



- Für SHARPAL-Produkte gilt eine Garantie von **3 Jahren** ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch Missbrauch oder Manipulation, normale Abnutzung und die natürliche Abnutzung von Verbrauchsgütern bei regelmäßiger Verwendung. Darüber hinaus gilt die Garantie nur für nicht-industrielle und nicht-kommerzielle Nutzung. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).